

EKOSTONE

OCHRANNÝ VOSKOVÝ NÁTĚR K FINÁLNÍMU OŠETŘENÍ DLAŽEB FIRMY WILD STONE®

TECHNICKÉ ÚDAJE:

hustota g/cm³ 1,0 -1,1
obsah těkavých látek 10 - 11 %
pH 9 – 10

viskozita (Brookfield) < 500mPa·s
vzhled světle béžových, opalescentní vodná disperze

Odstín: transparentní

Nanášení: štětkou, válečkem nebo stříkáním

Spotřeba: 1 litr na 10 m² v jedné vrstvě. Nefedit.

Doba zasychání: 4–12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Pracovní teplota: + 5°C až +30°C pro podklad i vzduch.

Balení: 1 l a 5 l

Datum: uvedeno na obalu

Skladování: 24 měsíců v uzavřených nádobách, při teplotách +5°C až + 30°C. **Výrobek nesmí zmraznout.**

Hygiena a bezpečnost práce: Směs není ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. klasifikována jako nebezpečná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem.

První pomoc: Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení.

Složení: směs polyethylenové disperze s přísadkami aditiv, neionogenní tenzidy méně než 5 %, směsi isothiazolinů méně než 5 %.

Obsah: 1 l

Likvidace obalů: Použitý obal po vypláchnutí vodou odeďte do tříděného odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku likvidujte s přebytkem vody do kanalizace.



Wild Stone® trading s.r.o.
Podhořská 806/31
184 00 Praha 8
IČ: 27383717
DIČ: CZ27383717

tel.: +420 312 520 159
fax: +420 312 523 104
e-mail: info@wildstone.cz
www.wildstone.cz

Držitel certifikátu
ČSN EN ISO 9001:2001



Charakteristika a použití: Hladký, sametově voskový nátěr určený pro finální ošetření portlandských dlažeb WILD STONE®. Dále pak cihlových a kamenných dlažeb, kamenných obkladů v exteriérech i interiérech. EKOSTONE je omyvatelný nátěr s velmi dobrou odolností proti otěru, výrazně snižuje nasákavost povrchu, vytváření výkvětů, oživuje barvy, zvyšuje odolnost vůči škrábancům a černým šmouhám z podrážek, pneumatik, atd.

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot a odizolovaný proti vodě.

Příklad nátěrového postupu u dlažby od firmy WILD STONE® (v případě lepení dlažby na beton):

1/ Nalepte dlažbu.

2/ Dlažbu důkladně omyjte např. jarovou vodou, odstraňte případné nečistoty a nechte uschnout.

3/ Lahev s EKOSTONEM před použitím protřepte.

4/ Suchou dlažbu natřete EKOSTONEM ve dvou nátěrech. Aplikaci druhého nátěru proveďte po vsáknutí a zaschnutí prvního nátěru (cca po 1 - 2 hod.) dokud podklad přijímá kapalinu.

5/ Nechte EKOSTONE zaschnout – dle klimatických podmínek cca 4 - 12 hod. Zaschlý nátěr nesmí lepit a musí odpuzovat vodu (orientační zkouška).

6/ Dlažbu zaspárujte, posléze omyjte a očistěte.

EKOSTONE se nesmí aplikovat za deště, vysoké relativní vlhkosti vzduchu (mlha apod.) a nízkých teplot pod +5°C. Natřený povrch je plně zatížitelný po 24 hodinách. Při aplikaci chráňte natírané plochy do proschnutí nátěru před deštěm.