

# WILD STONE

certifikovaná ruční výroba kamenných obkladů a dlažeb



## ***MONTÁŽNÍ POSTUP - DLAŽBY***

### **Podklad:**

Dlažby WILD STONE jsou určeny pro pokládku na pevný podklad (betonová mazanina, anhydrid, podlahové desky Cetris atd.)

1. Rozbalte si více palet (krabic) a odebírejte z nich dlažbu tak, aby se minimalizovala viditelnost případných barevných odchylek.
2. Dlažbu pokládejte do lepicí malty (např. NVL od firmy Qick-mix ) nanesenou na rub dlaždice. Množstvím malty můžete korigovat odchylky v tloušťce jednotlivých dlaždic. Při pokládce pískovcové dlažby Montana doporučujeme použít schéma kladení jednotlivých formátů, které zaručí minimální průběh spár a estetický vzhled. Při dobré rovinosti podkladu je spotřeba cca 12-14kg/m<sup>2</sup>. Při pokládce dlažby na podlahové vytápění doporučujeme použít flexibilní lepidlo Wildstone LM.
3. Důkladně očistěte dlažbu vodou - odstraňte případné nečistoty z dlažby.
4. Na suchou a dokonale čistou dlažbu proveďte nátěr přípravkem EKOSTONE, který důkladně rozetřete - nejlépe štětkou. Před ani při aplikaci by neměla být dlažba vystavena přímému slunci.
5. Nechte nátěr EKOSTONE zaschnout 6-12 hod. (dle teploty a vlhkosti vzduchu)
6. Na dlažbu naneste řídkou spárovací hmotu (např. FSM Quick-mix ) a důkladně ji zanešte do spár.
7. Dlažbu omyjte, dokud nebude vzhled dlažby odpovídat Vaším požadavkům.
8. V exteriéru doporučujeme pro zvýšení odolnosti provést opětovný nátěr přípravkem EKOSTONE. Důkladně rozetřete – nenechávejte louže.
9. Po 72 hodinách od pokládky je dlažba plně zatížitelná.